

Hunter Steuergerät 24VAC Typ X-CORE Outdoor 601-E 6 Stationen (7026346)



Hunter®



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Typ	X-CORE Outdoor
-----	----------------

Spannung	24VAC
----------	-------

Höhe	220 mm
------	--------

IP Wert	IP54
---------	------

Typ	601-E
-----	-------

Anzahl Stationen	6
------------------	---

PRODUKTINFORMATIONEN

Lenken Sie Ihre Bewässerung in die richtige Richtung mit dem Hunter X-Core. Schalten Sie die Bewässerung in Ihrem Garten ab - oder schalten Sie sie aus der Ferne ein. Programmieren Sie die flexiblen Bewässerungsprogramme und stellen Sie unterschiedliche Start- und Laufzeiten ein. Und verlassen Sie sich auf seinen integrierten Kurzschlusschutz. Das hat der Hunter X-Core zu bieten. Ein vielseitiges Bewässerungssteuergerät, das alle Beregnungsanlagen in die richtige Richtung lenkt. [SCHALTFLÄCHE] Jetzt bestellen Unkomplizierte Bedienung Bedienen Sie dieses Einsteigermodell unter den Steuergeräten bequem von Ihrem Liegestuhl im Garten aus mit einer der Hunter-Fernbedienungen. Der X-Core ist mit dem Solar Sync und dem Wireless Solar Sync System kompatibel. Diese Anwendung passt den Beregnungszeitplan automatisch an die lokale Wettersituation an. Das Ergebnis: Sie verbrauchen weniger Wasser. Sie brauchen sich keine Gedanken mehr darüber zu machen, ob Sie zu viel oder zu wenig Wasser geben. Sie können sich einfach auf die Solar Sync Software verlassen. Solar Sync macht den X-Core zum dauerhaften Anker Ihres Bewässerungsprojekts. Spezifikationen des X-Core - Anzahl der Stationen: 2, 4, 6 oder 8. - Drei flexible Programme, jedes hat vier Startzeiten. - QuickCheck™ bietet eine unkomplizierte Diagnose fehlerhafter Feldverdrahtung und überbrückt die Station bei einem Kurzschluss, um Schäden am System zu vermeiden. - Der Easy Retrieve™ Speicher erstellt eine Sicherungskopie des gesamten Bewässerungsplans. - Mit Cycle and Soak sind die Bewässerungszeiten kürzer, so dass der Boden mehr Zeit hat, das Wasser zu absorbieren, so dass kein Wasser verschwendet wird und es verhindert Abflüsse in Bereichen mit



REBER
Bewässerungssysteme

Höhenunterschieden oder flachem Oberboden. - Die Bewässerung wird verlangsamt, wenn die Antileck-Rückschlagventile sich nur langsam schließen oder die Pumpe sich nur langsam auflädt, was sowohl Strom als auch Wasser spart. Würden Sie ein X-Core Außenmodell bevorzugen? Das Außenmodell wird mit einem integrierten Schlüsselschloss geliefert, um das Steuergerät vor Vandalismus zu schützen. Die zusätzlichen Funktionen des Hunter X-Core - Die Einstellung „Programme ausblenden“ gibt Ihnen die Möglichkeit, jeweils nur ein Programm und eine Startzeit zu sehen. - Legen Sie die Bewässerung in der Nebensaison für bis zu 99 Tage auf Eis.

Generiert am: 10.03.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme